



**TDS15101 iSGUI licence pour smartphones, tablette, PC et Mac**

Cette licence de logiciel offre la possibilité de commander toutes les fonctions domotiques au moyen d'un smartphone ou tablette (Android, iOS), PC or Mac: éclairage, chauffage, climatisation, portes et portails, rideaux, stores,... sphères, moteurs, capteurs, audio, ... et IP caméras.

L'option TELETASK Cloud offre une connexion sécurisée quand vous n'êtes pas à la maison sans coût supplémentaire.

La configuration est très simple. Le logiciel copie automatiquement tous les espaces et icônes du fichier .nbt de l'unité centrale. Aucune configuration additionnelle n'est requise.

Une licence logicielle iSGUI offre jusqu'à 5 connexions simultanées avec l'unité centrale.

**APPLICATION**

La commande à distance (et sur site) de toutes les fonctions domotiques depuis votre appareil.

**CARACTERISTIQUES**

**Exigences du système**

Résolution d'écran minimale: 360x480.

**iOS (iSGUI V2.6):**

- iOS9 ou plus haut

**Android smartphone ou tablette (iSGUI V2.6):**

- Processeur ARMv7 avec vectoriel FPU, 550MHz minimum, décodeurs OpenGL ES 2.0, H.264 et AAC HW
- Android™ 4.0 ou plus
- 256Mo de RAM

**PC Windows (iSGUI V2.6):**

- Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10

**MAC OS (iSGUI V2.6):**

- macOS v10.9 ou plus haut

**Visualisation caméra**

Prend en charge les caméras IP avec Motion JPEG (MJPEG) encodant (Still Image or Streaming) via le protocole http (le URL doit être disponible). Doit être testé avant utilisation. La protection mot de passe est prise en charge.

**REGLAGES:**

**Configuration**

Configuration automatique, basée sur les 'espaces' et les fonctionnalités domotiques présentes dans ces espaces. Configuration manuelle également possible en option.

**INSTALLATION**

Avec GUIISOFT (à partir du logiciel PROSOFT Suite 3.5 ou plus haut). Pour toute information additionnelle au sujet de la configuration et de l'installation, voir le manuel d'installation pour TDS15101.

**Activation**

Online - [www.teletask.be](http://www.teletask.be). Un fichier d'activation peut être téléchargé dès que les informations suivantes sont disponibles: Code de la licence, le type et le numéro de la centrale domotique.

**Mode test**

Mode test est possible pour maximum 3 jours (sans licence).

**Demo mode**

Appuyez sur le bouton 'Demo' du premier démarrage pour contrôler notre maison de démonstration TELETASK.

**RACCORDEMENTS**

**Accès local**

A l'aide d'un Wi-Fi Access point local ou routeur avec dispositif Wi-Fi.

**Accès mobile 3G, 4G, ... ou Wi-Fi (à la maison ou à l'extérieur)**

TELETASK offre une solution cloud puissante pour l'intégration simple des appareils mobiles via une connexion TLS sécurisée. En comparaison avec VPN, l'avantage principal de cette intégration consiste à ce qu'elle est facile, ainsi que sécurisée.

**VPN**

Par Wi-Fi hotspot ou connexion de données mobiles (EDGE, 3G, HSDPA, 4G...) sécurisé avec connexion VPN. Un routeur (supplémentaire) avec de la technologie VPN et un service DNS sont requis. Trouvez plus d'informations détaillées dans le manuel d'installation.

**DIMENSIONS EMBALLAGE**


175 L x 250 H x 3 P (mm)

**POIDS EMBALLAGE**

0,1 kg

**CONTENU EMBALLAGE**

Code de licence pour iSGUI pour smartphones, tablette et PC. Manuel d'installation.



**SCHEMAS**

**Local WiFi**

**Router + Central unit**  
IP configuration



**iSGUI**  
On local WiFi



**Classic VPN setup**

**Router + Central unit**  
DNS configuration  
VPN configuration




Additional VPN router  
required if not compatible

**DNS**  
(paid service)  
DNS configuration



**iSGUI**  
VPN configuration  
URL configuration



Activate VPN  
for each use

**Cloud setup**

**Router + Central unit**  
No configuration



**TELETASK Cloud**  
User configuration



**iSGUI**  
Login

